



GYORS ÜZEMBEHELYEZÉS

Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Köszönjük, hogy megvásároltad az LSTN Bolt fülhallgatóját! Tudjuk, már nagyon várod, hogy használatba vedd ezért segítünk a gyors beállításokkal. Inkább videón néznéd meg? Keresd fel az lstin.hu/hibaelharitas oldalunkat.


- 1.) Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 5 másodpercig. A visszajelző LED felváltva villogni kezd piros és kék színben, és a fülhallgatóból a „Power On” (bekapcsolva) hangvisszajelzés hallható. A fülhallgató párosításra kész.
- 2.) Nyisd meg a Bluetooth képes eszközödön a Bluetooth beállításokat és válaszd ki az „LSTN Bolt”-ot. Az eszközök sikeresen összecsatlakoztak.
- 3.) Készen is vagy! Amennyiben másik eszközhöz szeretnéd csatlakoztatni a fülhallgatót, először kapcsold ki úgy, hogy lenyomva tartod a bekapcsoló gombot körülbelül 3 másodpercig. Ezek után az első ponttól elkezdheted összecsatlakoztatni a fülhallgatót másik Bluetooth képes eszközöddel.

A sikeres összepárosítás után a fülhallgatót nem kell többször újrapárosítani eszközöddel. A bekapcsolás után a fülhallgató automatikusan az utoljára használt eszközöddel csatlakozik össze. Amennyiben bekapcsolod a fülhallgatódat, de az nem tud csatlakozni egyetlen eszközhöz sem, 5 perc után automatikusan kikapcsol.



MŰKÖDTETÉS

Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató



Lejátszás / Megállítás: nyomd meg a bekapcsoló (o) gombot

Hangerő: beállításhoz használd a + vagy a - gombot

Léptetés előre: röviden tartsd lenyomva a + gombot

Léptetés vissza: röviden tartsd lenyomva a - gombot

Hívás fogadás / befejezés: nyomd meg a bekapcsoló (o) gombot

Hívás elutasítása: tartsd lenyomva a bekapcsoló (o) gombot kb. 2 másodpercig

Második hívás kezelése: nyomd meg a bekapcsoló (o) gombot a második bejövő hívásod fogadásához. Tartsd lenyomva a bekapcsoló (o) gombot kb. 2 másodpercig a második bejövő hívás elutasításához.



HIBAEELHÁRÍTÁS

Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Valami nem működik? Ne ess pánikba. Próbáld meg az alábbi tippeket és ha ezek után sem működik vedd fel velünk a kapcsolatot az lsth.hu/tamogatas oldalunkon.

A FÜLHALLGATÓ NEM KAPCSOL BE

Először ellenőrizd, hogy az akkumulátor tölthető-e. Csatlakoztasd egy USB kábellel egy töltő adapterhez. A LED visszajelző pirosan világítani kezd a töltés ideje alatt (körülbelül 1 óra) és kék színűre vált, ha teljesen feltöltődött. Amennyiben a töltés nem indul el, érdemes megpróbálni egy másik USB kábellel és egy másik töltővel is a fülhallgató akkumulátorának feltöltését.

A FÜLHALLGATÓ NEM PÁROSÍTHATÓ / NEM CSATLAKOZIK

Néha előfordulnak kapcsolódási hibák. Szüntesd meg az eszközöd Bluetooth kapcsolatát néhány másodpercig. Amennyiben ez nem hozza helyre a hibát, próbáld meg az eszközödet és a fülhallgatót is kikapcsolni legalább 10 másodpercre, majd bekapcsolás után újratekdeni a párosítást / újracsatlakozást.

A BLUETOOTH KAPCSOLAT SZAGGAT

Az LSTN Bolt fülhallgató körülbelül 40m-es távolságig képes a jelek követésére. Ellenőrizd, hogy ezen a távolságon belül tartózkodsz-e. A legjobb vétel érdekében az eszközök között biztosítani kell a szabad rálátást, tehát ne legyen közöttük például fal, bútor vagy egyéb árnyékoló tárgy.



GARANCIA

Bolt Vezeték Nélküli Fülhallgató

Minden LSTN fejhallgatóhoz, fülhallgatóhoz és hangszóróhoz egyéves garanciát kínálunk. Kellően odafigyelünk a gyártás és szállítás során a minőségre, így magabiztos és nyugodt lehetsz, amikor megvásárolsz egy LSTN terméket.

Ha az LSTN fejhallgató, fülhallgató vagy hangszóró a vásárlás utáni egy éven belül meghibásodik, akkor kicseréljük. Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az **lstn.hu** oldalon keresztül. Az ügyintézéshez szükség lesz számlára, vásárlási visszaigazolásra, rendelés számra, garanciajegyre vagy egyéb olyan dokumentumra, amellyel bizonyíthatod a vásárlást! Garanciánk csak a magyarországi hivatalos forgalmazótól vásárolt vagy szerződött viszonteladók által értékesített termékekre terjed ki.

A garanciával kapcsolatban részletes információkat találsz az **lstn.hu** oldalon.

A harmadik féltől (nem a magyarországi forgalmazón keresztül értékesített) származó viszonteladóktól vásárolt termékekre a garancia nem vonatkozik. Ilyen esetekben kérjük, vedd fel a kapcsolatot az eladóval garanciális igényeddel kapcsolatban.

HALLÁSVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS

Figyelmesen használd a fülhallgatót! A hosszú ideig vagy magas hangerőn történő használat halláskárosodáshoz vezethet. Amennyiben fülszűrést, szipolást vagy a beszéd érthetőségének csökkenését tapasztalod, függeszd fel a fülhallgató használatát.